

### **13. Steuer-Programmierung**

Es können 4 Steuersätze programmiert werden. Dabei besteht die Möglichkeit zwischen zwei Steuersystemen zu wählen:

- Steuer inklusiv (enthaltene Steuer, herausrechend)
- Steuer exklusiv (Steuer als Aufschlag, Netto+Steuer)

*Anmerkung:* In der Grundprogrammierung ist Steuer inklusiv eingestellt. Das System kann mit der System-Option 4 verändert werden.

#### **Steuersatz ändern**

- A. Steuer-Nummer (1 bis 4) eingeben.
- B. Taste <STEUER> drücken.
- C. Gewünschten Steuersatz mit drei Nachkommastellen eingeben.
- D. Zum Abschluß die Taste <ZW.-SUMME> drücken.



*Wichtig:* Den Prozentsatz immer mit drei Kommastellen eingeben, auch wenn alle Null sind !