

Umsatzsteuer (MWST) Umstellung zum 01.07.2020 an der ER-5215M

1. Was muss vor der Änderung beachtet werden?
2. Was muss geändert werden?
3. Wie wird es durchgeführt?

1. Bevor Sie die MWST- Änderung an Ihrer Registrierkasse vornehmen, müssen Sie nach Ihrer letzten Registrierung, einen Z1 und Z2 Finanzbericht durchführen.
2. Für die ER-5215M: Ändern des MWST- Satzes von 19% auf 16%. Ändern des Textes zum MWST- Satz.

Alle folgenden Programmierungen führen Sie mit dem **„C-Schlüssel“** durch

3.0 Melden Sie einen Bediener an - Schlüssel in **„Reg-Modus“**

Entweder durch  oder durch Einstecken eines Bedienerschlüssels drücken der Taste

3.0.1 ggf. Programmausdruck der Steuersätze
Schlüssel in **„PGM- Stellung“** und drücken der Tasten



3.1. Das Ausdrucken des Z1 (Täglicher-Finanzbericht)
Schlüssel in die **„Z- Stellung“** und drücken der Tasten



3.2. Das Ausdrucken des Z2 (Monatlicher-Finanzbericht)
Schlüssel in die **„Z- Stellung“** und drücken der Tasten



3.3. Das Programmieren des neuen MWST- Satzes

3.3.1 Das Anlegen der Steuertaste 1,2,3 oder 4 (Funktionscode 203-206)

Schlüssel in „S-Stellung“ eine weiter drehen als PGM

Die neue Taste

Die neue Taste muss eine Funktionstaste sein

Steuertaste-1 20 3
 Steuertaste-2 20 4
 Steuertaste-3 20 5
 Steuertaste-4 20 6

Geben Sie also bitte die 3,4,5 **oder** die 6 ein

3.3.2 Das Anlegen des neuen MWST- Satzes

Schlüssel in „PGM- Stellung“: Steuer Art

Steuertaste Nr. 1-4

Geben Sie die „0“ für Exklusiv oder die „2“ für Inklusive Steuer ein

3.3.3 ggf. das Ändern des Funktionstastentextes „STEUER1,2,3,4“ von

„MWST 19%“ auf „MWST 16 %“

Schlüssel in „PGM- Stellung“

Funktionstastencodes auf der Zahlentastatur
 077 087 083 084 032 049 054 037

M W S T _ 1 6 %
 Leerzeichen

Die programmierte Steuertaste1-4 drücken  mit der Taste  abschließen

Weitere Buchstaben und Zahlen finden Sie in der Programmieranleitung auf Seite 10